



ИНСТРУКЦИЯ

по самостоятельной установке комплекта модульно-штырьового заземления

- Обработать резьбовую часть **Наконечника заземления (1)** **Пастой токопроводящей (2)**.
- Навернуть **Наконечник заземления (1)** на **Стержень заземления (3)**.
- Навернуть на **Стержень заземления (3)** **Муфту соединительную (4)** и обработать **Пастой токопроводящей (2)**.
- Ввернуть **Головку удароприемную (5)** в **Муфту соединительную (4)**, вставить **Насадку SDS-max (6)** в перфоратор (электромолот).
- Заглубить сборку в землю.
- Вывернуть **Головку удароприемную (5)**, довернуть **Муфту соединительную (4)** (допускается использование ключа трубного).
- Обработать **Муфту соединительную (4)** **Пастой токопроводящей (2)**. Закрутить следующий **Стержень заземления (3)** в **Муфту соединительную (4)**. Навернуть **Муфту соединительную (4)** на верхний конец **Стержня заземления (3)**, обработать **Муфту соединительную (4)** **Пастой токопроводящей (2)** и ввернуть **Головку удароприемную (5)**.
- Заглубить следующий **Стержень заземления (3)**, произвести замер сопротивления растекания электрического тока. В случае, если измеренная величина сопротивления не соответствует требуемой, заглублять **Стержни заземления (3)** до достижения необходимого значения.
- В случае невозможности достичь требуемого сопротивления растекания одним очагом, рекомендуется забивать необходимое количество очагов с последующим их соединением*.
- Соединение очагов и присоединение проводников производится при помощи **Зажима заземления (7)**.
- После закрепления **Зажима заземления (7)** необходимо изолировать его **Лентой изоляционной (8)**.



* В качестве проводника, соединяющего очаги заземления, рекомендуется использовать полосу стальную оцинкованную 40x4 мм.

Российское производство полного цикла высококачественных систем заземления и молниезащиты, систем защиты от импульсных перенапряжений EZETEK. Более 2000 наименований, готовые комплекты для установки.

ezrf.ru | new.ezrf.ru

Москва

ezetek@ezetek.ru, +7 (495) 580 3449

1-й Институтский проезд, д. 5, стр. 1

Санкт-Петербург

spb@ezetek.ru, +7 (812) 677 0881

ул. Возрождения, д. 20

